Conheça mais dos nossos produtos!



MANUAL

BICICLETA EQUILÍBRIO 4 RODAS



www.opacote.com.br

1. SEGURANÇA

Tenha cuidado ao brincar com a bicicleta de equilíbrio e evite colisões que possam causar ferimentos ao motorista ou a terceiros. As crianças devem ser supervisionadas por um adulto o tempo todo ao brincar com a bicicleta de equilíbrio.

Esta bicicleta é um brinquedo e, portanto, não deve ser conduzida em ruas, estradas, declives, escadas ou quaisquer outros locais perigosos. Deve ser conduzida em local seguro.

Somente uma criança pode usar a bicicleta de equilíbrio por vez, com carga máxima de 20 kg.

A bicicleta de equilíbrio é adequada para crianças de 18 a 36 meses e as crianças devem usar calçados ao dirigir.

Dirigir de forma inadequada pode causar danos ao produto, siga sempre as instruções.

As crianças devem sempre segurar o guidão ao andar de bicicleta

Para evitar o perigo de sufocamento, descarte a embalagem plástica de forma responsável e mantenha-a fora do alcance de crianças.

Não permita que crianças toquem em nenhuma das partes móveis enquanto a bicicleta estiver em funcionamento.

Use um pano úmido para limpar a bicicleta.

Esta bicicleta de equilíbrio deve ser montada por um adulto para garantir que seja montada da maneira correta antes do uso.

Se houver algum dano, pare de dirigir até que a bicicleta de equilíbrio seja consertada por um técnico qualificado.

As crianças devem sempre seguir as instruções corretas do adulto para usar a bicicleta de equilíbrio.

JustFun
BICICLETA EQUILÍBRIO

2. FUNCIONAMENTO

Antes de usar a BICICLETA DE EQUILÍBRIO, verifique se todas as conexões estão corretamente posicionadas e seguras. Inspecione regularmente para garantir que as fixações não estejam soltas, o que pode causar falhas estruturais e acidentes.

Ajuste a BICICLETA DE EQUILÍBRIO de acordo com o crescimento da criança. A altura do assento deve permitir que a criança toque o chão com os pés enquanto está sentada. O guidão deve ser ajustado para que a criança fique sentada de forma ereta e com controle total do triciclo.

Certifique-se de que o guidão e o assento estejam bem fixos e não girem!

Este símbolo é importante. É o símbolo de AVISO.O símbolo de advertência precede as instruções de segurança. Este manual contém informações importantesinformações de segurança. Para a segurança do seu filho, é sua responsabilidade revisar estasinformações com seu filho e certifique-se de que ele entenda todas as diretrizes de segurança.

3. ATENÇÃO

Guarde o manual de instruções para seus registros, pois ele contém informações importantes. O produto pode ser aprimorado ainda mais. Se o produto real for diferente do manual mostrado, verifique com o produto real.

4. AVISO

É obrigatório o uso de equipamento de proteção ao conduzir esta bicicleta. Esta bicicleta não deve ser utilizada no trânsito. MONTAGEM POR ADULTO NECESSÁRIA.

Risco de asfixia - peças pequenas. Não recomendado para crianças menores de 3 anos.
Como qualquer outro produto móvel, usar BICICLETA DE EQUILÍBRIO pode ser uma atividade perigosa e pode resultar em ferimentos ou morte, mesmo quando usado com as devidas precauções de segurança. Use por conta própria. Arrisque-se e use o bom senso. A supervisão de um adulto é necessária o tempo todo!

Use sempre um capacete - ele pode salvar sua vida!


DEVE SER USADO UM CAPACETE DE BICICLETA BEM AJUSTADO, APROVADO PELA CPSC E ADEQUADO À IDADEEM TODOS OS MOMENTOS DURANTE A CONDUÇÃO.

O CAPACETE CORRETO DEVE:

- Fique confortável
- Seja leve
- Ajuste corretamente
- Tenha boa ventilação
- Cubra a testa
- Esteja bem fixado no cavaleiro por um adulto



CORRETO
Testa Coberta



INCORRETO
Testa Exposta

JustFun
BICICLETA EQUILÍBRIO

5. LISTA DE PEÇAS INCLUSAS

Rodas dianteira



Quadro metálico da bicicleta





Guidão com alça de borracha

Braçadeira de segurança do guidão





Chave de boca

6 . INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



1- Remova o corpo da bicicleta e coloque as rodas dianteiras (2) no tubo do quadro. Observe que deve ser na frente do quadro.



2- Localize a parte posterior e coloque as rodas traseiras.



3- Prepare-se para inserir o guidão.



4- Ajuste a altura necessária do guidão com a ferramenta (Lave de porca incluída no conjunto).



5- Coloque o assento acima da moldura metálica, ajuste à altura.



6- Verifique que todas as
Peças estão em seu lugar e Ajuste-as novamente.

Parabéns! Agora que a bicicleta de equilíbrio está montada, ela está pronta para acompanhar os pequenos em muitas aventuras. Lembre-se de verificar regularmente se todas as peças estão bem ajustadas para garantir a segurança e a durabilidade do produto.



Desejamos momentos inesquecíveis de alegria e descobertas com a nova bicicleta de equilíbrio.

Boa diversão!

JustFun
BICICLETA EQUILÍBRIO

7. GARANTIA

Prestamos garantia para os brinquedos Just Fun conforme as disposições legais, mediante apresentação da nota fiscal.
Atenção: danos causados por desgaste natural, sobrecarga ou uso inadequado não são cobertos pela garantia.
Para solicitar atendimento, encaminhe o produto ao revendedor autorizado Just Fun.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (S.A.C.).
A Just Fun busca constantemente aprimorar seus produtos.
Por isso, reservamo-nos o direito de alterar embalagens, itens ou componentes sem aviso prévio.
As imagens e informações deste manual têm caráter ilustrativo e não devem ser consideradas como especificações obrigatórias.

SERVIÇO DE PÓS-VENDA E ATENDIMENTO
Divisão de Brinquedos Just Fun
CEP: 88107-110 — São José, SC

S.A.C.....:(48) 3094-7182 / (48) 99956-6994

Guarde este manual para futuras consultas.

Acompanhe nossas Redes Sociais e fique por dentro de novidades, ofertas imperdíveis e dicas para sua casa e escritório!

@opacote.br opacote.br opacote