Conheça mais dos nossos produtos!



MANUAL

MINI KART ELÉTRICO INFANTIL



www.opacote.com.br

1. SEGURANÇA

Antes de usar, verifique se todas as peças estão corretamente instaladas e firmes. Não utilize o produto em vias públicas, estradas, locais íngremes ou superfícies perigosas. Não o utilize em superfícies lisas ou escorregadias, como pisos de mármore.

Não alterne bruscamente entre os modos de avanço e ré enquanto o veículo estiver em movimento. Não suba nem pise no banco ou no volante.

Este produto contém componentes elétricos e eletrônicos. O motor, o controlador e os demais componentes eletrônicos não devem ser submersos em água.

Não utilize água nem outros líquidos para lavar o interior do veículo e não permita que líquidos entrem nele, evitando assim infiltrações e danos ao sistema.

Evite colisões e impactos. Caso o veículo pare devido a um obstáculo, remova-o e tente novamente.

Este produto possui limite de carga; não o sobrecarregue. Peso máximo permitido: 70 kg.

Este produto contém sacos plásticos e peças pequenas ou pontiagudas que podem ser engolidas. Mantenha esses componentes longe do alcance das crianças.

Quando não estiver em uso, desligue o botão de energia. Se o produto ficar longos períodos sem utilização, desconecte a bateria.

O uso deste brinquedo deve ser sempre supervisionado por um adulto.

JustFun MINI KART ELÉTRICO

Este símbolo é importante: é o símbolo de AVISO. Ele precede as instruções de segurança. Este manual contém informações importantes de segurança. Para a segurança do seu filho, é sua responsabilidade revisar estas informações com ele e certificar-se de que ele entenda todas as diretrizes de segurança.

2. ⚠ ATENÇÃO

Guarde este manual de instruções para consultas futuras, pois ele contém informações importantes. O produto pode passar por melhorias; caso ele seja diferente do mostrado neste manual, considere o produto real.

A montagem deste produto deve ser feita por um adulto.

Antes de começar a montagem, recomenda-se verificar se todas as peças estão presentes, para garantir que nenhuma tenha sido descartada junto com as embalagens.

É proibido desmontar ou modificar o produto e seus acessórios.

Não utilize o carregador como brinquedo. Não utilize o produto em pé nem em brincadeiras inadequadas.

O carregamento da bateria deve ser realizado por um adulto, mantendo o produto, o carregador e o cabo fora do alcance das crianças.

Descarte corretamente os materiais de embalagem, como sacos plásticos, para evitar risco de asfixia.

3. FUNCIONAMENTO DO CARREGADOR

Antes do primeiro uso, certifique-se de que a bateria do veículo elétrico seja carregada completamente por 18 horas. Caso contrário, a bateria poderá sofrer danos irreparáveis.

Durante o carregamento, insira primeiro o plugue do carregador no conector DC do veículo e, em seguida, conecte o carregador à tomada elétrica.

Após o primeiro uso, o tempo normal de carregamento é de 8 a 12 horas, não devendo ultrapassar 20 horas por ciclo de carga.

Durante o carregamento, se o carregador ou a bateria apresentarem aquecimento excessivo (acima de 60 °C), interrompa o carregamento e entre em contato com o fabricante.

Se os conectores de carregamento não estiverem corretamente conectados, poderá ocorrer um curto-circuito.

O veículo elétrico deve ser utilizado com o carregador e a bateria originais, a fim de evitar danos ao carregador, à bateria ou ao circuito elétrico.

Se o veículo elétrico não for utilizado por um longo período, recomenda-se carregá-lo ao menos uma vez por mês.


Utilize somente o carregador e a bateria fornecidos com o veículo, para evitar danos ao carregador, à bateria ou ao sistema elétrico.

Não carregue o veículo próximo a materiais inflamáveis.


JustFun MINI KART ELÉTRICO


4. VISÃO GERAL DO PRODUTO


1- Volante
2- Corpo
3- Rodas Frontais
4- Assento
5- Botões de regulagem
6- Rodas Traseiras





PEÇAS INCLUSAS



Corpo 1x


Rodas Traseiras 2x


Kit de fixação 4x


Rodas Frontais 2x



Carregador 1x


Chave 1x

Ferramentas necessárias (não inclusas): chave de fenda Phillips e alicate de bico longo.

5. CARREGAMENTO DA BATERIA

Para carregar a bateria do kart, basta conectar o carregador (incluso) à entrada de alimentação do kart, conforme mostrado abaixo:



Especificações técnicas

- Bateria: 6 V, recarregável
- Tempo de carga: 8 a 12 horas (18 horas na primeira carga)
- Autonomia: 30 a 50 minutos de uso
- Velocidade: 2 a 8 km/h
- Carga máxima: 70 kg
- Dimensões montado: 74 × 54 × 49 cm (C × L × A)
- Dimensões dobrado: 74 × 24 cm
- Cores disponíveis: amarelo e vermelho

JustFun MINI KART ELÉTRICO

6. CONTROLES E DIREÇÃO

Todos os comandos do kart ficam no volante:



Acelerador por botão: o kart só anda enquanto o botão de frente ou de ré estiver pressionado.


Freio automático: ao soltar o botão, o kart para sozinho.

Luzes de LED: faróis dianteiros e luzes coloridas na coluna de direção.

7. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para conectar a bateria, gire a trava para a posição destravada e remova a tampa do compartimento. Retire a capa isolante branca do conector da bateria e conecte-o ao conector do veículo.


Por fim, recoloque a tampa do compartimento da bateria e gire a trava para a posição travada.



Para encaixar as rodas, recomenda-se virar o brinquedo de cabeça para baixo. Deslize a arruela pelo eixo e posicione a roda de forma que fique alinhada com ele.

Para fixar a roda, posicione a porca de travamento na extremidade do eixo e aperte-a com a chave fornecida.


(Repita esse processo para as demais rodas.)



JustFun MINI KART ELÉTRICO


Para abrir a estrutura do corpo, puxe o gancho para fora, conforme a imagem abaixo.

Levante o conjunto da capa frontal até ouvir um “clique”, indicando que está corretamente aberto.



Para fechar o brinquedo, o procedimento é semelhante ao da abertura: pressione o segundo botão e, simultaneamente, pressione a lingueta de trava e puxe-a para trás.

Em seguida, pressione o volante para baixo para dobrar o kart.



Parabéns! Agora que o Mini Kart está montado, ele está pronto para acompanhar os pequenos em muitas aventuras.
Lembre-se de verificar regularmente se todas as peças estão bem ajustadas para garantir a segurança e a durabilidade do produto.



Desejamos momentos inesquecíveis de alegria e descobertas com o novo Mini Kart.

Boa diversão!

JustFun MINI KART ELÉTRICO

8. GARANTIA

Prestamos garantia para os brinquedos Just Fun conforme as disposições legais, mediante apresentação da nota fiscal.
Atenção: danos causados por desgaste natural, sobrecarga ou uso inadequado não são cobertos pela garantia.
Para solicitar atendimento, encaminhe o produto ao revendedor autorizado Just Fun.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (S.A.C.).
A Just Fun busca constantemente aprimorar seus produtos.
Por isso, reservamo-nos o direito de alterar embalagens, itens ou componentes sem aviso prévio.
As imagens e informações deste manual têm caráter ilustrativo e não devem ser consideradas como especificações obrigatórias.

SERVIÇO DE PÓS-VENDA E ATENDIMENTO
Divisão de Brinquedos Just Fun
CEP: 88107-110 — São José, SC

S.A.C.....:(48) 3094-7182 / (48) 99956-6994

Guarde este manual para futuras consultas.

Acompanhe nossas Redes Sociais e fique por dentro de novidades, ofertas imperdíveis e dicas para sua casa e escritório!

@opacote.br opacote.br opacote